

Série 9200 Alimentation multi-gammes Modèles: 9201, 9202, 9205, 9206

Manuel d'utilisation



Prescriptions de sécurité

Les prescriptions de sécurité suivantes s'appliquent aussi bien au personnel d'exploitation qu'au personnel de maintenance et doivent être respectées durant toutes les étapes de fonctionnement, de service et de réparation de cet instrument.

AVERTISSEMENT

Avant de mettre en marche l'appareil :

- Veuillez prendre connaissance des prescriptions de sécurité ainsi que des informations sur le fonctionnement du produit.
- Respectez toutes les prescriptions de sécurité énoncées dans le manuel.
- Assurez-vous que le sélecteur de tension soit positionné sur la valeur de tension adéquate. Brancher l'appareil sur le secteur ayant une tension non appropriée annulera la garantie.
- Connectez tous les câbles à l'appareil après sa mise en route.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres applications que celles indiquées par ce manuel ou par BK Precision.

Le non respect de ces précautions ou des avertissements mentionnés dans ce manuel va à l'encontre de la sécurité pour l'utilisateur et l'instrument. BK Precision rejette toute responsabilité en cas de non respect des prescriptions par l'utilisateur.

Les catégories d'installation

La norme IEC 61010 définit les catégories d'installations de sécurité comme indiquant la quantité d'électricité disponible et les impulsions de tension qui sont susceptibles de se produire dans les conducteurs électriques associés à ces catégories d'installations. La catégorie d'installation est indiquée par des chiffres romains : I, II, III ou IV. Cette catégorie d'installation est également accompagnée par une tension maximale du circuit qui doit être testé, et qui définit les impulsions de tension et les distances d'isolement. Ces catégories sont :

Catégorie I (CAT I): Instruments de mesure dont les entrées de mesures ne sont pas destinées à être connectées au secteur. Les tensions dans l'environnement sont typiquement issues d'un transformateur ou d'une batterie à énergie limitée.

Catégorie II (CAT II): Instruments de mesure dont les entrées de mesures sont destinées à être connectées au secteur domestique (prise murale) ou destinées à être connectées à une source de même type. Par exemple, ces environnements de mesure sont des outils portatifs et des appareils ménagers.

Catégorie III (CAT III): Instruments de mesure dont les entrées de mesures sont destinées à être connectées à l'alimentation secteur d'un bâtiment. Par exemple, les mesures dans un panneau de disjoncteurs d'un bâtiment ou le câblage électrique de moteurs installés de façon permanente.

Catégorie IV (CAT IV): Instruments de mesure dont les entrées de mesures sont destinées à être connectées à l'alimentation primaire fournissant un bâtiment ou un autre câblage extérieur.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'instrument dans un environnement électrique ayant une catégorie d'installation plus élevée que ce qui est spécifié dans le manuel pour cet instrument.

AVERTISSEMENT

Vous devez vous assurer que chaque accessoire utilisé avec cet instrument a une catégorie d'installation égale ou supérieure à celle de cet appareil pour maintenir celle-ci. Dans le cas contraire, la catégorie d'installation du système de mesure sera plus basse.

Energie électrique

Cet instrument est supposé être alimenté par une tension secteur de CATEGORY II. Les principales sources d'énergie sont en 120V eff ou 240 V eff. N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni pour l'instrument et assurez-vous qu'il est autorisé dans votre pays.

Mise à la terre de l'appareil

AVERTISSEMENT

Pour minimiser les risques d'électrocution, le châssis de l'instrument ainsi que son boîtier doivent être reliés à une terre électrique. Cet appareil est mis à la terre par la prise de terre de l'alimentation et par le cordon secteur à trois conducteurs. Le câble d'alimentation doit être connecté à une prise électrique 3 pôles. La prise d'alimentation et le connecteur respectent les normes de sécurité IEC.

AVERTISSEMENT

Ne modifiez pas la mise à la terre de l'appareil. Sans la mise à la terre, tous les éléments conducteurs accessibles (y compris les boutons de contrôle) pourraient provoquer un choc électrique. Si vous n'utilisez pas une prise électrique avec mise à la terre ainsi qu'un câble électrique à trois conducteurs, vous pourriez être blessé ou mourir par électrocution.

Sauf indication contraire, une mise à la terre sur le panneau avant ou arrière de l'appareil n'est donnée qu'à titre indicatif et n'est pas une terre de sécurité.

Ne pas se servir de l'instrument en présence d'une atmosphère explosive ou inflammable

AVERTISSEMENT

Ne pas se servir de l'instrument en présence de gaz ou d'émanations inflammables, de fumées ou de fines particules.

AVERTISSEMENT

L'instrument est conçu pour être utilisé à l'intérieur dans un environnement de type bureau. Ne vous servez pas de l'appareil

- En présence d'émanations nocives, corrosives, ou inflammables mais aussi de gaz, vapeurs, produits chimiques ou de particules fines.
- Avec un taux d'humidité relatif supérieur à celui des spécifications de cet instrument.
- Dans les environnements où il y a un risque qu'un liquide se renverse sur l'instrument ou bien qu'un liquide se condense à l'intérieur de celui-ci.
- Dans des températures dépassant le niveau indiqué pour l'utilisation du produit.
- Dans des pressions atmosphériques hors des limites d'altitudes indiquées pour l'utilisation de l'appareil, là où le gaz environnant n'est plus de l'air.
- Dans les environnements où la circulation d'air se fait difficilement même si la température est dans les spécifications.
- En plein soleil.

ATTENTION

Cet instrument est supposé être utilisé avec un degré de polution intérieur de 2. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C et l'humidité relative pour un fonctionnement normal est de 80% sans aucune condensation.

Les mesures effectuées par cet instrument peuvent être en dehors des spécifications si l'appareil est utilisé dans des environnements qui ne sont pas de type bureau. Des environnements comme des changements rapides de températures ou d'humidité, d'ensoleillement, de vibrations et ou de chocs mécaniques, de bruits acoustiques, de bruits électriques, de forts champs électriques ou magnétiques.

N'utilisez pas l'instrument s'il est endommagé

Si l'instrument est endommagé ou semble l'être, ou si un liquide, produit chimique ou toute autre substance submerge l'instrument ou entre à l'intérieur de ce dernier, enlevez le cordon d'alimentation, mettez et indiquez l'instrument comme étant hors service, et retournez-le à votre distributeur. Veuillez indiquer à votre distributeur si le produit est contaminé.

Nettoyer l'instrument seulement comme indiqué dans le manuel

AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'instrument, ses interrupteurs ou ses bornes avec des produits abrasifs, des lubrifiants, des solvants, des acides ou tout autre produit chimique du même type. Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux et sec.

Il convient de ne pas utiliser cet instrument à d'autres fins que celles qui sont indiquées dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

L'instrument ne doit pas être utilisé en contact avec le corps humain et il ne faut pas l'utiliser dans des dispositifs de survie.

Ne pas toucher les circuits électroniques de l'appareil

AVERTISSEMENT

La coque de l'instrument ne doit jamais être retirée par le personnel d'exploitation. Le remplacement de composants et les réglages internes doivent toujours être effectués par du personnel qualifié du service de maintenance qui est conscient des risques d'électrocution encourus lorsque les coques et les protections de l'instrument sont retirées. Sous certaines conditions, même si le câble d'alimentation est débranché, certaines tensions dangereuses peuvent subsister lorsque les coques sont retirées. Avant de toucher une quelquonque partie interne de l'instrument et pour éviter tout risque de blessure, vous devez toujours déconnecter le cordon d'alimentation de l'instrument, déconnecter toutes les autres connexions (par exemple les câbles d'essai, les câbles d'interface de l'ordinateur etc), décharger tous les circuits et vous assurer qu'il n'y ai pas de tensions dangereuses présentes dans aucun conducteur en prenant des mesures avec un multimètre fonctionnant correctement. Vérifiez que le multimètre fonctionne bien avant et après les mesures en le testant avec des sources de tensions connues et testez-le avec les tensions DC et AC. Ne tentez jamais d'effectuer des réglages internes sans qu'une personne qualifiée capable de prodiguer les gestes de premiers secours ne soit présente.

N'introduisez pas d'objets dans les ouvertures d'aérations ou dans les autres ouvertures de l'instrument.

Des tensions dangereuses peuvent être présentes dans des zones insoupçonnées du circuit testé lorsqu'une condition de défaut est présente sur le circuit.

Remplacer un fusible

AVERTISSEMENT

Le remplacement des fusibles doit être effectué par le personnel qualifié, qui est conscient des spécificités des fusibles de l'instrument ainsi que des procédures de sécurité lors d'un remplacement. Déconnectez l'instrument de l'alimentation secteur avant de remplacer les fusibles. Vous devez remplacer les fusibles uniquement avec d'autres de même type, de tension identique et de courant identique à celui spécifié dans ce manuel ou à l'arrière de l'instrument. Une mauvaise manipulation pourrait endommager l'instrument, conduire à un danger pour la sécurité ou causer un incendie. L'utilisation de fusibles différents de ceux recommandés par le manuel annulera la garantie.

Entretien

ATTENTION

N'installez jamais de pièces de substitution et ne procédez jamais à des modifications non autorisées de l'appareil. Procédez au renvoi de l'appareil chez votre distributeur pour ajustage ou réparation afin d'assurer le maintien des dispositifs de sécurité.

Ventilateurs

ATTENTION

Cet instrument contient un ou plusieurs ventilateurs. Une utilisation en toute sécurité de l'instrument exige que l'entrée d'air ainsi que les orifices d'aération pour ces ventilateurs ne doivent ni être bloqués ni être obstrués de poussière ou d'autres débris qui pourraient réduire la circulation de l'air. Laissez au moins 25 mm d'espace autour de chaque côté de l'instrument qui dispose d'entrées d'air et d'orifices d'échappement d'air. Si l'instrument est monté dans un rack, positionnez les dispositifs de puissance au-dessus de l'instrument afin de réduire le réchauffement des circuits. N'utilisez pas l'instrument si vous ne pouvez pas vérifier que le ventilateur fonctionne (certains ventilateurs peuvent avoir des cycles de fonctionnement par intermittence). N'insérez aucun objet à l'entrée ou à la sortie du ventilateur.

Utilisez des câbles adaptés au courant de votre application

Pour connecter une charge à l'alimentation, utilisez un câble de section suffisante pour supporter l'intensité maximum de l'alimentation sans surchauffe du câble.

Pour utiliser l'instrument en toute sécurité

- Ne placez aucun objet lourd sur l'instrument
- N'obstruez pas les orifices de refroidissement de l'appareil
- Ne placez pas un fer à souder chaud sur l'instrument
- Ne tirer pas l'instrument par son câble d'alimentation, par sa sonde ou par ses câbles d'essai.
- Ne déplacez pas l'instrument lorsque des câbles sont connectés à un circuit destiné à être testé

Déclarations de conformité

Elimination des vieux équipements électriques et électroniques (Applicable dans tout les pays de l'union européenne ainsi que dans les pays européens disposant d'un système de tri sélectif)



Ce produit est règlementé par la Directive 2002/96/CE du parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur les déchets d'équipement électriques et électroniques, et pour les pays ayant adopté cette Directive, il est signalé comme étant placé sur le marché après le 13 août 2005 et ne doit pas être éliminé comme un déchet non trié. Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez faire appel à vos services de collecte des DEEE et observer toutes les obligations en vigueur.

Déclaration de conformité CE

Cet instrument répond aux conditions de la directive 2006/95/EC basse tension et à la directive 2004/108/EC concernant la comptabilité électromagnétique grâce aux normes suivantes.

Directive basse tension

- EN61010-1: 2001

Directive CEM

- EN 61000-3-2: 2006
- EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
- EN 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -11
- EN 61326-1: 2006

Symboles de sécurité

	Ce symbole indique qu'il faut se référer au manuel.				
A	Risque d'électrocution				
	On (allumé) : Position du de l'interrupteur marche/arrêt à l'avant de l'appareil.				
0	Off (éteint) : Position de l'interrupteur marche/arrêt à l'avant de l'appareil				
	Courant continu				
\sim	Courant alternatif				
-	Symbole de fusible				
<i>m</i>	Châssis (mise à la terre)				
<u> </u>	Prise de terre				
	Terre de protection				
ATTENTION	ATTENTION : indique une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures mineures ou graves.				
AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures très graves.				
	DANGER : indique une situation dangereuse qui entraîne la mort ou des blessures très graves.				

Table des matières

Ρ	res	cript	ions de sécuritéii
	Dé	clarat	ions de conformitéviii
	Syr	nbole	es de sécuritéx
1	I	Infor	mations générales1
	1.1	. A	perçu général du produit1
	1.2	Co	ontenu de l'emballage1
	1.3	D	imensions du produit
	1.4	M	1ise en rack
	1.5	i A	perçu du panneau avant
	l	Descri	iption du panneau avant
	••••	•••••	4
	1.6	6 A	perçu du clavier5
	l	Descri	iption du clavier numérique5
	I	Recon	figure l'instrument en mode local5
	1.7	' A	perçu du panneau arrière6
	l	Descri	iption du panneau arrière6
	1.8	B A	perçu de l'affichage7
	l	Descri	iption de l'affichage7
2	I	Dém	arrage8
	2.1	. A	limentation et caractéristiques des fusibles8
	/	Alime	ntation8
	(Carac	téristiques des fusibles
	2.2	. Sé	élection de la tension secteur9
	2.3	Co	onnexions de sortie
	2.4	- Ve	érifications préalable12
	l	Erreur	rs lors du test automatique13
		Vérific	cation des sorties
	I	Vérific	cation du modèle et de la version du firmware14
3	I	Fonc	tions du panneau avant15

	3.1	.1 Options du menu	15
	,	Accès au menu	15
	3.2	.2 Configuration de tension et du courant de sortie	
		Paramétrer la tension	16
	I	Paramétrer le courant	17
	1	Prise de potentiel à distance	17
	3.3	.3 Mesure de tension et de courant	
	3.4	.4 Menu SYSTEM	
	l	Paramétrage de la limite de tension	19
	(Configuration de la protection contre les surintensités (OCP)	20
	(Configuration de l'état de mise en marche	20
	(Configuration du pilotage à distance	21
	,	Activer/desactiver le son des touches	21
		Verrouiller/déverrouiller la roue codeuse	21
	(Configuration de la source de déclenchement	22
	I	Paramètres sauvegarde/rappel	22
		Minuteur	23
	I	Restaurer les paramètres d'usine	24
	3.5	.5 Menu LIST	
	,	Activer/désactiver le mode List	25
	(Charger un fichier liste	26
	1	Editer un fichier liste	26
	3.6	.6 Protection contre la surtension (OVP)	
	3.7	.7 Verrouillage du clavier	27
	3.8	.8 Voltmètre numérique (DVM)	
4	I	Pilotage à distance	29
	4.1	.1 Configuration de l'interface	
	l	RS-232	29
		USB	
	(GPIB	31
5	(Commandes à distance	32
	5.1	.1 Définition du paramètre	

	5.2	Registre d'état SCPI	33
	5.3	Commandes usuelles IEEE488.2	36
	5.4	Sous-système STATUS	39
	5.5	Sous-système du SYSTEM	40
	5.6	Sous-système de DECLENCHEMENT	43
	5.7	Sous-système SOURCE	43
	5.8	Commandes de MESURE	47
	5.9	Commandes LIST	49
6	Ré	solution de problèmes	.51
	Géi	néralités	51
	Pilo	otage à distance	51
7	Sp	écifications	.52
8	Ajı	ustage	.53

1 Informations générales

1.1 Aperçu général du produit

Les alimentations de série 9200 sont de type multigammes et capables de remplacer plusieurs alimentations. Contrairement à des alimentations conventionnelles avec des puissances fixes, ces alimentations multigammes recalculent automatiquement les limites de tension et les limites de courant pour chaque paramétrage, en fournissant la puissance de sortie suffisante pour chaque combinaison Volts/Amp dans les limites de courant et de tension définies. Chaque modèle de la série 9200 dispose d'interfaces de communication de type USB, GPIB et RS-232 pour le pilotage à distance.

Caractéristiques:

- Affichage VFD très lumineux
- Interface avec un clavier, curseurs et boutons de contrôle rotatifs
- Haute résolution de programmation et de relecture
- Faible ondulation et bruit
- Contrôle du ventilateur intelligent
- Mode liste
- Interfaces : USB, GPIB, et RS-232
- Logiciel pour pilotage à distance fourni
- Commandes conformes SCPI pour le pilotage à distance
- Minuteur de sortie
- Protection contre les surtensions (PST), protection contre les surintensités (PSI) et protection contre les échauffements (PST)

1.2 Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier l'aspect mécanique et électrique sitôt que vous recevez votre produit. Déballez tous les articles contenus dans le carton d'emballage et vérifiez qu'il n'y ai aucun signe de dommages visibles qui pourraient s'être produit durant le transport. En cas de dommage, veuillez en avertir immédiatement le transporteur. Garder le carton d'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer le produit. Chaque alimentation est expédiée avec les éléments suivants :

- Alimentation 9201, 9202, 9205, ou 9206
- Manuel d'utilisation (CD-ROM)
- Câble d'alimentation secteur

Vérifiez bien la présence de chacun de ces articles dans l'emballage original et contactez immédiatement votre distributeur si l'une des pièces mentionnées ci-dessus ne se trouve pas dans l'emballage.

1.3 Dimensions du produit

Les dimensions des modèles d'alimentation 9201 et 9202 sont d'environ 214,5 mm x 88,2 mm x 354,6 mm (L x H x D). Les dimensions des modèles d'alimentation 9205 et 9206 sont d'environ 214,5 mm x 88,2 mm x 445 mm (L x H x D).

Note: Toutes les mesures indiquées dans les schémas ci-dessous sont en millimètres (mm).



1.4 Mise en rack

L'instrument peut être installé dans un rack standard de 19 pouces en utilisant le kit de montage en rack IT-E151 (optionnel). Vous trouverez ci-dessous l'image d'un modèle de série 9200 installé avec le kit de montage en rack IT-E151.

<u>Note</u> : Retirez la poignée de transport ainsi que les oreilles en plastique avant de fixer l'instrument. Pour retirez la poignée, saisissez la par ses côtés, tirez vers l'extérieur et tournez la jusqu'à ce que la flèche située sur les oreilles en plastique soit en direction opposée. Puis tirez la poignée vers l'extérieur. Après l'avoir retiré, vous pouvez utiliser un tournevis pour enlever les 2 oreilles en plastique.



Pour monter un instrument en rack, utiliser le kit IT-E151



Vue de profil d'un instrument monté en rack



Pour installer 2 instruments côte à côte sur un même rack, utilisez le kit IT-E151. Le couvercle avant n'est pas nécessaire.

1.5 Aperçu du panneau avant.



Figure 1 Vue du panneau avant

Description du panneau avant

	Affichage VFD
2	Touche Shift
3	Touche Local
4	Touche Power (M/A)
5	Clavier numérique
6	Touches de fonctions
7	Touches de curseurs
8	Bornes de sortie
9	Bouton rotatif (roue codeuse)

1.6 Aperçu du clavier



Figure 2 Vue du clavier numérique

Description du clavier numérique

Shift	Shift Permet l'accès aux fonctions secondaires (affichées en bleu)
Local	Local Reconfigure l'instrument en mode local
Power	Power Met en marche ou arrête l'instrument.
0~9	Clavier numérique Entre des valeurs numériques pour divers paramètres.
V-SET	Vset / OVP Configure la tension de sortie ou le point de protection contre les surtensions pour l'alimentation.
I-SET	Iset / Menu Configure le courant de sortie ou permet l'accès aux paramètres du menu d'alimentation.
Recall	Recall / Save Enregistre et rappelle les paramètres de l'instrument.
Meter	Meter / DVM Passe de l'affichage de la valeur de consigne à l'affichage de la valeur de sortie mesurée ou passe en fonction voltmètre digital.
Enter	Enter / Trigger Confirme les changements de configuration/paramètres ou ceux utilisés pour pour déclencher un programme de liste.
On/Off	Output / Lock Contrôle l'état de sortie de l'alimentation ou bloque les touches du panneau avant.

	Flèches Left/Right						
	Ajustent la position du curseur ou sélectionnent les éléments du menu.						
	Flèches Up/Down						
	Utilisées pour sélectionner les éléments du menu ou pour						
· · · ·	augmenter/diminuer la tension de sortie ou les valeurs du courant de sortie.						
(Fax)	Esc						
Esc	Annule et retourne au menu précédent.						

1.7 Aperçu du panneau arrière



Description du panneau arrière

1	Ventilateur
2	Interface RS-232
3	Interface USB
4	Interface GPIB
5	Prise d'alimentation
6	Boîtier de fusibles
7	Borne d'entrée DVM (multimètre)
8	Borne de prise de potentiel à distance
9	Borne de sortie

1.8 Aperçu de l'affichage



Description de l'affichage

OFF	Indique que la sortie est inactive
CV	L'alimentation est en mode tension constante
CC	L'alimentation est en mode courant constant
*	Non utilisé
Timer	Indique que la sortie contrôlée par le minuteur est activée
Sense	Indique la prise de potentiel à distance
Ext	Non utilisé
Adrs	Fonction de pilotage à distance
Meter	Indique que la mesure est active
Shift	Mode Shift (permet l'accès aux fonctions de boutons secondaires)
OVP	Protection contre les surtensions (active)
ОСР	Protection contre les surintensités (active)
Rmt	Mode de pilotage à distance
Error	Indique qu'une erreur s'est produite
Prot	Protection contre les surtensions ou contre les élévations de température
Lock	Le bouton "lock" (verrouillage) est activé

2 Démarrage

Avant de connecter et de mettre en marche l'instrument, veuillez prendre connaissance des instructions de ce chapitre.

2.1 Alimentation et caractéristiques des fusibles

Alimentation

L'alimentation possède une entrée secteur sélectionnable qui accepte les tensions suivantes :

Tension : **110 V (+/- 10 %) ou 220 V (+/- 10 %)** Fréquence : **47 Hz – 63 Hz**

Avant de connecter l'appareil à une sortie ou à une source électrique externe, assurez-vous que l'interrupteur de mise en marche est sur OFF et vérifiez que le câble d'alimentation ainsi que le câble d'extension soient compatibles à la tension ou au courant définit. Vérifiez également qu'il y ait une capacité de circuit suffisante pour l'alimentation. Une fois ces vérifications faites, connectez le câble fermement.

AVERTISSEMENT



Le câble d'alimentation fourni est adapté pour le fonctionnement de cet appareil. Pour changer ou ajouter un câble d'extension, assurez-vous qu'il réponde aux conditions d'alimentations requises par cet instrument. Tout emploi de câbles inadaptés ou dangereux aura pour effet l'annulation de la garantie.

Electrocution:



Le câble d'alimentation permet une mise à la terre du châssis à l'aide d'un 3^{ème} conducteur. Vérifiez que votre prise secteur est de type trois conducteurs avec une broche appropriée connectée à une prise de terre.

Caractéristiques des fusibles

Un fusible secteur est indispensable lors de la mise en marche de l'appareil. Vous trouverez cidessous un tableau contenant les caractéristiques des fusibles nécessaires pour tous les modèles fonctionnant avec des entrées 110 VAC ou 220 VAC.

Modèle	Caractéristiques des fusibles (110 VAC)			Caractéristiques de fusible (220 VAC)			
9201	T6.3A 250V		T3.15A	250V			
IT6932A							
9202	T10A 250V		T6.3A	250V			
IT6942A							
	T15A 250V		T10A	250V			
9205							
IT6952A							
9206	T15A 250V						
IT6953A			T100	2501/			
			AUTI	25UV			

2.2 Sélection de la tension secteur

Les alimentations peuvent être sélectionnées pour fonctionner soit avec une entrée de 110V soit une entrée de 220V. Afin de vous assurer que votre instrument est correctement configuré pour fonctionner sur la tension secteur souhaitée, suivez les instructions suivantes :

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, aucune alimentation ne doit être appliquée à l'instrument pendant que vous changez la tension. Vous devez déconnecter tous les câbles de l'instrument avant de procéder au changement.

Etape 1 – Vérification et/ou changement de fusible

- Le boîtier à fusibles se trouve à côté du connecteur d'entrée secteur sur le panneau arrière.
- Insérez un tournevis plat dans la fente du boîtier à fusibles puis tirer et faites glisser vers l'extérieur ce boîtier comme indiqué dans le schéma ci-dessous :
- Vérifiez et remplacez le fusible (si nécessaire) pour la tension désirée (voir Table 1).



Figure 3 - Changement de fusible

Etape 2 – Vérification et/ou changement de l'interrupteur de tension

- Repérez le bouton "Line voltage" qui indique un sélecteur de "110" pour 110V ou "220" pour 220V. Selon le modèle, le bouton "Line voltage" peut être soit localisé sur le panneau arrière soit en dessous de l'instrument. Réglez le bouton sur la tension désirée.



Figure 4 – Emplacement du bouton « line voltage » pour les modèles 9201/9202



Figure 5 – Emplacement du bouton "Line voltage" pour les modèles 9205/9206

Ne branchez pas l'instrument au secteur avant que la tension ne soit réglée correctement. Sélectionner ou configurer une tension non appropriée pourrait endommager l'instrument et annuler la garantie.

AVERTISSEMENT

Démonter le boîtier ou changer de fusible d'une autre façon que celle indiquée par ce manuel annulera la garantie de l'appareil.

2.3 Connexions de sortie

La borne de sortie DC principale est de type borne dévissable située sur le panneau avant.

L'appareil pouvant fournir un courant élevé, il est nécessaire d'utiliser des câbles adaptés au courant pour une connectivité en toute sécurité et pour éviter leur surchauffe. Référez-vous au tableau ci-dessous qui indique les tailles de câbles appropriés en fonction de l'intensité du courant :

Table 2 - Calibre des fils

AWG	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	0	0	10	12	17	10	10	20	~~~
Imax(A)	75	55	40	25	20	13	10	7	5
mΩ/mètre	1.3	2.1	3.3	5.2	8.3	13.2	21	33.5	52.8

AVERTISSEMENT

Avant de connecter les câbles aux bornes de sortie, arrêtez l'alimentation pour éviter d'endommager l'instrument et l'appareil testé. Pour votre sécurité, les fils doivent avoir un diamètre assez large pour éviter la surchauffe lorsque l'alimentation fonctionne avec un courant de sortie maximum. Cela évitera aussi de fortes chutes de tension provenant des résistances des câbles.

ELECTROCUTION :

Des tensions dangereuses peuvent exister sur les sorties et les connecteurs de sortie lorsque vous utilisez une alimentation ayant une tension supérieure à 40V. Pour éviter tout contact accidentel avec des tensions dangereuses, assurez-vous que la charge et ses connexions ne puissent pas être directement accessibles. Assurez-vous que l'isolation des câbles de connexion est supérieure à la tension de sortie maximale de l'alimentation.

2.4 Vérifications préalable

Procédez aux étapes suivantes pour vérifier que l'alimentation est prête à être utilisée :

1. Vérification de la tension d'entrée

Vérifiez et assurez-vous que les bonnes tensions sont disponibles pour alimenter l'instrument. La plage de tension d'alimentation doit correspondre aux spécifications indiquées dans la sous-partie 2.1« Alimentation et caractéristiques des fusibles ".

2. Branchement de l'alimentation et ajustement automatique

Connectez le cordon d'alimentation dans la prise située sur le panneau arrière et appuyez sur le bouton (ON) pour mettre en marche l'instrument. Cela lancera une procédure d'autotest.

Erreurs lors du test automatique

Les messages d'erreur suivants s'afficheront si le test automatique ne se déroule pas correctement :

Message d'erreur	Descriptions
EEPROM FAIL	L'EEPROM interne est corrompue ou endommagée.
SYST LOST	Les derniers réglages du système dans l'EEPROM sont perdus.
CAL LOST	Les données de calibrage dans l'EEPROM sont perdues.
FACT LOST	Les données de calibrage d'usine sont perdues.

Si vous rencontrez des erreurs de ce type, contactez le distributeur.

Vérification des sorties

Vérification de la tension

Suivez les étapes suivantes pour vérifier la sortie de tension initiale sans charge connectée.

- 1. Mettez en marche l'alimentation. L'indicateur OFF sera affiché au dessus de l'affichage de la tension sur l'écran.
- 2. Activez la sortie en appuyant sur (On/Off), et le bouton sera éclairé. L'indication **OFF** deviendra **CV**.
- - , choisissez la valeur puis appuyez sur $\underbrace{\mathsf{Enter}}_{\mathsf{Enter}}$.
- 4. Si le bouton <u>Meter</u> n'est pas encore éclairé, appuyez sur celui ci et l'affichage de la tension indiquera la tension mesurée à la sortie, qui peut légèrement changer par rapport à la valeur de tension entrée lors de l'étape précédente.
- (Optionnel) Vous pouvez également vérifier la tension de sortie en connectant les bornes (+) (-) à un voltmètre externe. La valeur mesurée doit correspondre ou être similaire à la valeur de tension de consigne.

Vérification du courant

Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier la sortie de courant initiale de l'alimentation.

Mettez en marche l'alimentation. L'indicateur OFF sera affiché au dessus de l'affichage de la tension sur l'écran. Assurez-vous que la sortie est désactivée (le bouton On/Off ne doit pas être éclairé). Si ce n'est pas le cas, appuyez sur On/Off

pour désactiver la sortie.
2. Court-circuitez les bornes de sorties (+) et (-) à l'aide de câbles d'essai et de cavaliers de court-circuit . (Référez vous à "Table 2 - " pour sélectionner des câbles d'essai appropriés)

- Utilisez le clavier numérique ou le bouton d'ajustage du courant et saisissez une petite valeur d'intensité (1.000 A). Si vous utilisez le clavier numérique, appuyez d'abord sur lester, puis entrez la valeur et appuyez sur Enter. L'affichage de l'intensité indiquera alors la valeur que vous avez entré.
- 4. Activez la sortie en appuyant sur ^(On/Off), et le bouton s'éclairera. L'indication **OFF** deviendra **CC**.
- 5. Si le bouton n'est pas encore éclairé, appuyez dessus une fois et l'affichage de l'intensité indiquera le courant mesuré à la sortie, qui peut légèrement changer par rapport à la valeur d'intensité entrée lors de l'étape 3.
- (Optionel) Vous pouvez également vérifier le courant de sortie en connectant les bornes (+) et (-) à un voltmètre externe capable de mesurer l'intensité que vous avez réglé. La valeur mesurée doit correspondre ou être similaire à la valeur d'intensité entrée.
- 7. Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche pour arrêter l'alimentation et enlever le court-circuit des bornes de sortie.

Vérification du modèle et de la version du firmware

Le modèle et la version du firmware peuvent être vérifiés en utilisant la commande d'interrogation à distance ***IDN?**. Cette commande s'utilise à partir du système du menu en suivant les étapes suivantes :

Trigger

- 1. Appuyez sur et et pour accéder au système du menu.
- 2. Utilisez les flèches $\triangle \nabla$ pour sélectionner Power Info et appuyez sur (
- 3. Appuyez sur les flèches \bigtriangleup pour parcourir les informations de l'alimentation.
- 4. Appuyez deux fois sur $\stackrel{\text{(Esc)}}{=}$ pour quitter le menu et retourner à l'affichage normal.

3 Fonctions du panneau avant

3.1 Options du menu

Tous les réglages et paramètres peuvent être configurés à partir du système de menus intégrés dans l'alimentation. Le système de menus est divisé et organisé en plusieurs sections comme suit :

MAX VOLT		Règle la limite de tension maximale de l'alimentation.
OCP SET		Règle la limite de protection de surintensité.
SYST SET		
	P-MEM	Définit l'état à la mise à la marche.
	P-OUT	Active/désactive la sortie à la mise à la marche.
	COMM	Sélectionne et configure l'interface de communication.
	BEEP	Active/désactive les sons de touches.
	KNOB	Verrouille/déverrouille la roue codeuse.
	TRIG	Sélectionne un déclenchement manuel ou externe.
	MEM	Sélectionne un emplacement de mémoire pour les paramètres de
		l'instrument Save/Recall.
	TIMER SET	Active/désactive le minuteur.
	RESET	Restaure les paramètres d'usine.
LIST SET		
	LIST STATE	Active/désactive le mode de liste.
	LIST LOAD	Rappelle des fichiers de liste sauvegardés.
	LIST EDIT	Edite un fichier de liste.
POWER		Affiche le modèle, la version du firmware, les paramètres de
INFO		communication et d'autres informations sur l'alimentation.

Accès au menu

Avant d'utiliser l'instrument, il est important de se familiariser avec la structure des menus et de savoir accéder aux réglages et paramètres pour pouvoir les changer. Suivez les étapes décrites après qui aident dans la sélection d'options des menus.

- 1. Dans l'affichage normal, appuyez sur et et et pour accéder au menu.
- L'élément sélectionné clignotera. Utilisez les flèches A pour parcourir les sélections du menu.
- 3. Lorsque la section du menu souhaitée s'affiche, appuyez sur pour accéder à ses paramètres.

- 4. L'élément sélectionné sera affiché. Utilisez les flèches $riangle
 abla \$ pour parcourir les éléments du menu.
- 5. Appuyez sur pour accéder à l'élément du menu sélectionné.
- 6. Il peut y avoir des paramètres ou des options à sélectionner dans chaque élément du menu. Suivez les mêmes instructions que celles des étapes précédentes pour les

sélectionner. Pour sauvegarder les changements d'un paramètres, appuyez sur

7. Pour quitter le menu à tout moment, appuyez 2 fois sur $\stackrel{\text{(Esc)}}{=}$.

3.2 Configuration de tension et du courant de sortie

La tension et le courant peuvent être paramétrés à partir du panneau avant. La prise de potentiel à distance est également disponible sur le panneau arrière pour la compensation de la tension à la sortie.

Paramétrer la tension

Suivez les étapes ci-dessous pour paramétrer la tension de sortie :

- Vous pouvez soit utiliser le bouton d'ajustement de la tension, le clavier numérique ou alors les flèches AV pour accéder au réglage de tension, à partir de l'affichage du panneau avant normal.
- Si vous utilisez le clavier numérique, appuyez tout d'abord sur V-SET de sorte à ce que le curseur sélectionne l'affichage de la tension. Ensuite, entrez la valeur et appuyez sur Enter et réglez la tension.

```
Note: Pour voir les modifications sur la tension, assurez-vous que l'affichage ne montre pas la tension mesurée. Vous pouvez le vérifier en regardant l'indicateur LED du bouton Meter. S'il n'est pas éclairé, l'affichage montre alors la tension de consigne.
```

Lorsque la sortie est active, l'utilisateur peut utiliser la roue codeuse pour ajuster la valeur de tension lorsque la sortie est en mode tension constante (CV). La valeur de sortie se modifiera instantanément avec la valeur ajustée. Cela permet à l'utilisateur de rapidement changer la valeur de sortie si le test est nécessaire.

Paramétrer le courant

Suivez les étapes suivantes pour paramétrer le courant de sortie :

- Vous pouvez soit utiliser le bouton d'ajustement du courant, le clavier numérique ou alors les flèches AV pour accéder au réglage du courant, à partir de l'affichage du panneau avant normal.
- Si vous utilisez le clavier numérique, appuyez tout d'abord sur
 I-SET de sorte à ce que le curseur sélectionne l'affichage du courant. Ensuite, entrer la valeur et appuyez sur
 Enter pour paramétrer le courant.
- 3. Pour changer la position du curseur dans le but d'ajuster à l'aide du bouton d'ajustement de la tension, utiliser les flèches pour déplacer à gauche ou à droite.

Note: Pour voir les modifications sur le courant, assurez-vous que l'affichage ne montre pas le courant mesuré. Vous pouvez le vérifier en regardant l'indicateur LED du bouton Meter. S'il n'est pas éclairé, l'affichage montre alors le courant de consigne.

Lorsque la sortie est active, l'utilisateur peut utiliser la roue codeuse pour ajuster la valeur de courant lorsque la sortie est en mode courant constant (CC). La valeur de sortie se modifiera instantanément avec la valeur ajustée. Cela permet à l'utilisateur de rapidement changer la valeur de sortie si le test est nécessaire.

Prise de potentiel à distance

La prise de potentiel à distance peut être utilisée pour compenser les chutes de tension dues à la résistance des câbles d'essai de l'appareil, fournissant ainsi plus de précision par rapport à la tension de sortie. L'alimentation est initialement configurée en mode local par défaut. Reportez-vous aux sections suivantes pour plus de détails sur la configuration de la prise de potentiel locale et à distance.

Prise de potentiel locale

L'alimentation est configurée pour une prise de potentiel locale. Cela est déterminé par les câbles de connexions sur le panneau arrière, comme ci-dessous :



Figure 6 – Paramétrage de la prise de potentiel locale

Lorsque la prise de potentiel locale est sélectionnée, la prise (S+) est connectée au cordon positif (+) et la prise (S-) est connectée au cordon négatif (-). Alors que le cordon positif (+) de la sortie est connecté à une sortie positive (+) de la charge et que le cordon négatif (-) de la sortie est connecté à la sortie négative (-) de la charge. Lorsque ce mode de branchement est sélectionné, les câbles de connexion entre les sorties et la charge doivent être les plus courts possibles. La prise locale est configurée par défaut avec des cavaliers de court-circuit connectés entre (S+) et (+) et entre (S-) et (-).

AVERTISSEMENT

Ne pas déconnecter les câbles lorsque vous utiliser la prise de potentiel à distance. En les déconnectant, cela provoquera un comportement irrégulier et pourrait endommager l'alimentation sous certaines conditions.

Ne jamais connecter une source d'énergie dans l'une des 4 bornes pendant le fonctionnement.

Lorsque la sortie est active, ne touchez pas les bornes ou les vis qui sont destinés à serrer les câbles aux bornes. En faisant cela, vous pourriez vous électrocuter avec la présence de tensions élevées.



Figure 7 – Connexion de la prise de potentiel à distance

Prise de potentiel à distance

Lorsque la prise de potentiel à distance est sélectionnée, la prise (+S) et le cordon positif (+) de la sortie sont connectés à la sortie (+) de la charge. Alors que la prise (-S) et le cordon négatif (-) de la sortie sont connectés à la sortie (-) de la charge.

Pour activer la prise de potentiel à distance, suivez les étapes suivantes :

- 1. Arrêtez l'alimentation et déconnectez toutes les charges et câbles de l'appareil.
- 2. Utiliser un petit tournevis plat pour retirer le câble connecté entre + et S+ et S- et -.
- 3. Connectez le **S+** à la borne positive (+) de l'appareil à tester, et connectez le **S-** à la borne négative (-) de l'appareil à tester.
- 4. Ne connectez aucun câble aux bornes + et -.
- 5. Mettez en marche l'alimentation puis configurez et activez la sortie. La configuration doit être similaire à celle ci-dessous.

ATTENTION

Ne jamais déconnecter les câbles des bornes S+ et S- de l'appareil à tester lorsque la sortie est activée (ON). Si vous les déconnectez, l'alimentation pourrait être endommagée et provoquer une instabilité de la sortie.

3.3 Mesure de tension et de courant

L'affichage indiquera les valeurs de consigne de la tension ou des valeurs mesurées en sortie.

Pour faire basculer cette lecture, appuyez sur Meter. Lorsque l'indicateur de la LED "Meter" est activée, l'affichage indique les valeurs de la tension et du courant mesurés. Lorsque l'indicateur de la LED "Meter" est désactivée, l'affichage indique les consignes de la tension et du courant.

3.4 Menu SYSTEM

Tous les paramètres et les procédures de configuration décrits dans cette section peuvent être accessibles à partir du menu **SYST SET**. Pour accéder à ce menu, appuyez sur et sur et sur et sur Utilisez les flèches $\triangle \nabla$ et sélectionnez **SYST SET** puis appuyez sur entre et sur et sur et sur et set set sur et sur et

Paramétrage de la limite de tension

La limite de la tension de sortie peut être configurée pour constituer une protection contre les changements accidentels des paramètres de sortie.

Note: Si vous ne réussissez pas à régler la tension que vous souhaitez, référez-vous à ces paramètres de limite pour vous assurer que la valeur paramétrée s'inscrit dans la gamme de la limite.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer la limite de tension maximale.

- 1. Appuyez sur et sur pour accéder au menu de l'alimentation.
- 2. Utilisez les flèches $\triangle \nabla$, sélectionnez **MAX VOLT** puis appuyez sur
- 3. Utilisez le clavier numérique pour saisir une limite de tension maximale et appuyez sur Enter pour confirmer.
- 4. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur Esc .

Configuration de la protection contre les surintensités (OCP)

Les alimentations de la série 9200 possèdent une fonction de protection contre les surintensités (OCP) afin de protéger l'alimentation lorsque le courant contenu fourni dépasse la valeur du courant paramétrée de l'OCP. Suivez les étapes ci-dessous pour fixer les limites de l'OCP.

- 1. Appuyez sur et sur et sur pour accéder au menu de l'alimentation.
- 2. Utilisez les flèches $\triangle \nabla$ pour sélectionner **OCP SET** puis appuyez sur
- 3. Sélectionnez **ON** et appuyez sur pour confirmer. (Pour désactiver la fonction OCP, sélectionnez **OFF**.)
- 4. Utilisez le clavier numérique pour saisir la valeur limite de l'OCP et appuyez sur pour confirmer. L'indicateur **OCP** s'affichera à l'écran lorsque ce sera fait.
- 5. Pour quitter, appuyez deux fois sur (Esc).

Lorsque la protection OCP est activée pendant que vous utilisez l'appareil, la sortie s'arrête, l'alimentation affiche **OVER CURR** et l'indicateur **Prot** est éclairé. Pour réinitialiser cette fonction, appuyez une fois sur chaque touche.

Configuration de l'état de mise en marche

L'état de mise en marche de l'alimentation peut être configuré (tension, courant) en suivant les étapes ci-dessous :

- 1. Depuis le menu **SYSTEM**, sélectionnez **P-MEM** et appuyez sur
- Deux options peuvent être choisies via la roue codeuse :
 LAST Tension, courant et valeurs de l'état de sortie avant l'arrêt.

DEF – Tension, courant et valeurs de l'état de sortie par défaut.

3. Sélectionnez les paramètres souhaités pour la mise en marche et appuyez sur pour enregistrer les changements. Si c'est l'option **LAST** qui a été sélectionnée, réglez la tension définie par l'utilisateur et l'état du courant avant l'arrêt de l'appareil

Trigger

4. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur $\stackrel{(Esc)}{=}$.

Configuration du pilotage à distance

Pour régler les configurations et connexions de l'interface de pilotage à distance, référez-vous au chapitre 4 "Pilotage à distance".

Activer/désactiver le son des touches

Normalement, le paramètre « son des touches » est activé en sortie d'usine. Pour désactiver ou réactiver le son des touches, suivez les étapes suivantes :

- Depuis le menu SYST SET, sélectionnez BEEP et appuyez sur Enter. Choisir entre 2 options en utilisant la roue codeuse ou les flèches :
 ON Activer le son des touches
 OFF Désactiver le son des touches
- 2. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur <u>Enter</u> pour sauvegarder le changement.
- 3. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur (Esc).

Verrouiller/déverrouiller la roue codeuse

Normalement, l'instrument a la roue codeuse activée en sortie d'usine. Pour verrouiller ou réactiver la roue codeuse, suivez les étapes suivantes :

- Depuis le menu SYST SET, sélectionnez KNOB et appuyez sur Enter. Choisir entre 2 options en utilisant les flèches △▽:
 ON- Activer la roue codeuse
 LOCK Verrouiller la roue codeuse
- 2. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur <u>Enter</u> pour sauvegarder le changement.
- 3. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur

Configuration de la source de déclenchement

La fonction de déclenchement est utilisée pour initier le lancement d'une séquence de programme (liste). La source de déclenchement peut être réglée de manière à ce que les utilisateurs puissent activer un déclenchement à partir du panneau avant ou à partir de la commande de pilotage à distance via l'interface de pilotage. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le mode de déclenchement :

- 1. Depuis le menu **SYST SET**, sélectionnez **TRIG** et appuyez sur
- Deux options s'offrent à vous :
 MANU (Défaut) Déclenchement manuel. Le bouton de déclenchement sur le panneau frontal est utilisé pour activer un déclenchement (appuyez sur et sur et sur en pour activer un déclenchement).

BUS –Déclenchement par le bus. La commande de pilotage ***TRG** est utilisée pour activer un déclenchement.

3. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur (Esc).

Paramètres sauvegarde/rappel

L'instrument peut enregistrer plus de 72 paramètres (valeurs de tension ou de courant) avec un rappel rapide. La mémoire est répartie dans 8 groupes d'emplacements différents (groupe 1 à 8) et chaque groupe possède 9 emplacements de mémoire pour stocker les paramètres (1 à 9). Le groupe de mémoire doit d'abord être sélectionné à partir du menu, avant que les paramètres puissent être sauvegardés dans un groupe.

Sélection du groupe de stockage

- 1. Depuis le menu **SYST SET**, sélectionnez **MEM** et appuyez sur
- Utilisez les flèches △▽ ou la roue codeuse pour saisir le groupe de stockage.
 Sélectionnez un groupe entre GRP1 GRP8 et appuyez sur Enter pour sauvegarder la sélection.

Trigger

3. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur (Esc).

Sauvegarde des paramètres

- 2. Ainsi, vous verrez clignoter le bouton (Recall) jusqu'à ce que la valeur d'emplacement d'enregistrement soit saisie.

- 3. Utilisez le clavier numérique pour saisir l'emplacement de sauvegarde (entre **1 et 9**), dans lequel vous enregistrerez les paramètres en cours de l'instrument.
- 4. Pour quitter le mode **Save**, appuyez sur^(Esc).

Rappel des paramètres

- 1. Appuyez sur (Recall) pour accéder au mode **Recall**. Ainsi, le bouton s'éclairera.
- 2. Utilisez le clavier numérique pour accéder à l'emplacement de mémoire (entre 1 et 9) pour effectuer le rappel. Les paramètres de tension et de courant de cet emplacement de mémoire seront immédiatement rappelés et affichés. Si l'emplacement de mémoire sélectionné ne possède aucun paramètre sauvegardé, le message "DATA EMPTY" s'affichera.
 - Note: En mode Recall, les utilisateurs peuvent rappeler les paramètres à partir de différents emplacements sans avoir à appuyer sur des touches. systématiquement. Par exemple, vous pouvez appuyer sur 1 pour rappeler des paramètres dans l'emplacement 1, puis appuyer sur 5 pour rappeler des paramètres dans l'emplacement 5.

Trigger

3. Pour quitter le mode **Recall**, appuyez sur (Esc).

Minuteur

Le minuteur permet à l'utilisateur de régler le temps durant lequel la sortie restera active lorsqu'elle sera activée (ON). L'indicateur **Timer** sera affiché sur l'écran. Pour activer le minuteur, suivez les étapes suivantes.

- 1. Depuis le menu **SYST SET**, sélectionnez **TIMER SET** et appuyez sur
- 2. Sélectionnez une des 2 options en utilisant la roue codeuse ou les flèches $\triangle \nabla$: **OFF** Désactive le minuteur
 - **ON** Active le minuteur
- 3. Sélectionnez **ON** et appuyez sur pour sauvegarder le changement.
- 4. Utilisez le clavier numérique, les touches de curseur ou la roue codeuse pour configurer le temps de sortie (entre 0.1 et 99999.9 secondes).
- 5. Appuyez sur <u>Enter</u> pour exécuter les paramètres du minuteur.
- 6. Appuyez 2 fois sur (Esc) pour quitter le menu.
- 7. Appuyez sur <u>on/Off</u> pour activer la sortie ainsi que le minuteur. La sortie se désactivera automatiquement après la fin du compte à rebours.

Restaurer les paramètres d'usine

Tous les paramètres de l'instrument peuvent être réinitialisés aux valeurs d'usine. Suivez les étapes ci-dessous :

Note: La fonction de réinitialisation des paramètres d'usine effacera tous les paramètres que vous avez définis.

- 1. Depuis le menu **SYST SET**, sélectionnez **RESET** et appuyez sur
- Sélectionnez une des 2 options en utilisant la roue codeuse ou les flèches NO – Annuler la réinitialisation YES – Confirmer la réinitialisation
- 3. L'instrument retourne à son affichage normal et tous les paramètres sont alors restaurés avec les paramètres d'usine. Le tableau ci-dessous liste quelques éléments de paramètres d'usine.

Trigger

Eléments	Paramètres	9201	9202	9205	9206
Cortio	Tension	0.0 V	0.0 V	0.0 V	0.0 V
Sortie	Courant	10.1 A	15.1 A	25.1 A	10.1 A
Protection	Tension OVP, OVP	OFF, 66 V	OFF, 66 V	OFF, 66 V	OFF, 156 V
	Courant OCP, OCP	OFF, 11.1 A	OFF <i>,</i> 16.1 A	OFF, 26.1 A	OFF, 11.1 A
Веер	Mode	ON	ON	ON	ON
Tension max	Limite	61 V	61 V	61 V	151 V
Com	Interface	RS-232	RS-232	RS-232	RS-232

Table 2 - Paramètres par défaut

3.5 Menu LIST

Tous les paramètres et procédures décrits dans cette section sont accessibles à partir du menu LIST SET. Pour accéder à ce menu, appuyez sur $et sur^{Henu}$ et sur $et sur^{Henu}$. Utilisez les flèches arger et sélectionnez LIST SET puis appuyez sur $et sur^{Henu}$. Ce menu configure le mode List de l'alimentation. Le mode List permet de créer une séquence, de la sauvegarder dans la mémoire non volatile de l'alimentation et de l'exécuter. Les paramètres d'entrée pour la création d'une liste sont : la tension, le courant et le temps pour chaque pas. Plus de 10 fichiers de listes peuvent être sauvegardés et chacun d'entre eux peut comporter un maximum de 150 pas.



Activer/désactiver le mode List

L'état du mode List initial de l'alimentation peut être configuré en suivant les étapes suivantes :

- 1. Depuis le menu **LIST SET**, sélectionnez **LIST STATE** et appuyez sur
- Sélectionnez une des 2 options en utilisant la roue codeuse :
 OFF Désactive le mode List
 - **ON** Active le mode **List**
- 3. Sélectionnez l'option souhaitée puis appuyez sur <u>enter</u> pour sauvegarder le changement.

Trigger

- 4. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur $\frac{(Esc)}{2}$.
- 5. Lorsque le mode List est actif, le bouton Enter est éclairé jusqu'au déclenchement.

lancement du fichier liste.

Note: Les paramètres de tension et de courant ne peuvent pas être modifiés pendant que le mode List est activé.

Charger un fichier liste

- 1. Depuis le menu **LIST SET**, sélectionnez **LIST LOAD** et appuyez sur
- 2. Utilisez les flèches $\triangle \nabla$ ou la roue codeuse pour sélectionner un des fichiers liste sauvegardés (entre **FILEO et FILE9**) et appuyez sur $\stackrel{\text{Trigger}}{=}$.

Trigger

Triager

3. Pour quitter le menu, appuyez 2 fois sur (Esc).

Editer un fichier liste

Pour éditer une liste, suivez les étapes suivantes.

- 1. Depuis le menu **LIST SET**, sélectionnez **LIST EDIT** et appuyez sur
- 2. Utilisez les flèches $\triangle \nabla$ ou la roue codeuse et sélectionnez une unité de temps (**sec ou min**) pour les étapes.
- 3. **VSET** s'affichera. Utilisez le clavier numérique pour entrer la valeur de tension de l'étape et appuvez sur *Enter* pour confirmer.
- 4. **ISET** s'affichera. Utilisez le clavier numérique pour entrer la valeur de courant du pas et appuvez sur Enter pour confirmer.
- 5. Comme spécifié précédemment, **SEC** ou **MIN** s'affichera. Utilisez le clavier numérique pour entrer la valeur de temps du pas et appuyez sur *Enter* pour confirmer.
- 6. **NEXT** s'affichera. Pour saisir un autre pas, sélectionnez **YES** et appuyez sur confirmer.
- 7. Répetez les étapes 3 à 6 pour les pas restants. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **NO** pour **NEXT** afin d'indiquer qu'il n'y a plus de pas à ajouter.
- CYCLE s'affichera. Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre de cycles pour lancer la liste et appuyez sur pour confirmer.
- 9. SAVE s'affichera. Pour sauvegarder le fichier de liste dans un emplacement de mémoire, utilisez les flèches $\triangle \nabla$ ou la roue codeuse pour sélectionner un emplacement (fichier0 à fichier9). Sélectionnez NO pour lancer la liste sans l'enregistrer.
- 10. Pour quitter le menu, appuyez sur ^(Esc).

3.6 Protection contre la surtension (OVP)

Les alimentations de série 9200 garantissent une protection contre la surtension (OVP), qui protège l'alimentation lorsque la tension présente sur les bornes de sortie dépasse la tension OVP paramétrée. Suivez les étapes ci-dessous pour régler la limite OVP.

- 1. Appuyez sur et sur v-set pour régler et activer la fonction OVP.
- Utilisez le clavier numérique pour entrer la valeur limite OVP et appuyez sur pour confirmer. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur OVP s'affichera à l'écran.

Trigger

- 3. Pour désactiver la fonction, appuyez sur et sur verrez l'indicateur **OVP** disparaître de l'écran.
- 4. Pour quitter le menu, appuyez sur^(Esc).

Lorsque la protection OVP est enclenchée durant le fonctionnement de l'alimentation, la sortie s'arrêtera et l'alimentation affichera **OVER VOLT** et l'indicateur **Prot** s'allumera. Pour désactiver, appuyez sur la touche une fois.

Note: Ne dépassez pas 120% de la tension maximale de sortie. Si vous la dépassez, cela pourrait endommager l'appareil.

3.7 Verrouillage du clavier

Le panneau avant peut être verrouillé pour éviter les changements non désirés sur les réglages de sortie et sur les configurations de l'alimentation. Suivez les étapes ci-dessous pour activer/désactiver le verrouillage du clavier.

- Appuyez sur et sur on/Off. L'indicateur Lock s'allumera à l'écran, indiquant que les touches du clavier sont verrouillées. Toutes les touches sont alors désactivées, à l'exception de , Meter et On/Off.
- Pour déverrouiller les touches, appuyez sur et sur on/Off une nouvelle fois.
 L'indicateur Lock disparaîtra et toutes les touches seront activées.

3.8 Voltmètre numérique (DVM)

L'alimentation intègre un voltmètre numérique qui peut mesurer les tensions DC sur une plage allant de 0.001 V à 60.000 V. Les connecteurs sont situés sur le panneau arrière. Appuyez sur tet sur verte pour activer le DVM. Pour quitter la fonction DVM, appuyez sur tes ou sur n'importe quelle autre touche de la fonction. Pour mesurer les tensions, connectez les câbles comme sur le schéma ci-dessous :



4 Pilotage à distance

Il y a plusieurs interfaces accessibles pour le pilotage à distance : USB, RS-232 et GPIB. Grâce à toutes ces interfaces, l'alimentation est très flexible pour être contrôlée à distance. Les utilisateurs peuvent programmer l'alimentation en utilisant les commandes SCPI (Commandes standards pour des instruments programmables) sur n'importe quelle interface à distance. Cette section explique comment configurer toutes les interfaces adaptées au pilotage.

Note: L'indicateur RMT s'affichera lorsque l'alimentation sera connectée à l'ordinateur via n'importe quelle interface à distance. Les touches sur le panneau avant seront verrouillées jusqu'à ce que l'instrument soit en mode LOCAL. Pour retourner au mode LOCAL depuis le

panneau avant, appuyez sur, L'indicateur RMT disparaît lorsque l'instrument est en mode LOCAL.

4.1 Configuration de l'interface

RS-232

Pour l'interface RS-232, reportez-vous au schéma ci-dessous pour des informations sur le brochage. Le RS-232 est situé sur le panneau arrière et il s'agit d'une interface DB-9 femelle.

$$\bigcirc (\circ^{5} \circ^{4} \circ^{3} \circ^{2} \circ^{1}) \\ \circ^{9} \circ^{8} \circ^{7} \circ^{6}) \bigcirc (\circ^{5} \circ^{4} \circ^{3} \circ^{2} \circ^{1})$$

PIN	Description
	Description
1	-
2	Transmission de données
3	Réception de données
4	-
5	GND
6	-
7	СТЅ
8	RTS
9	-

Table 3 – Broches du RS232

Pour utiliser une interface RS-232, vous avez besoin d'un câble série mâle type DB9 relié à un connecteur femelle DB9 direct. N'utilisez pas de câbles croisés (null modem).

Suivez les étapes suivantes pour configurer l'alimentation pour une opération RS-232 : $$T_{Trigger}$$

- 1. Depuis le menu **SYST SET**, <u>sélectionnez</u> **COMM** et appuyez sur Enter.
- Appuyez sur les flèches ou tournez la roue codeuse jusqu'à ce que RS-232 soit affiché et appuyez sur pour configurer les paramètres du pilotage à distance de l'interface RS-232.

- 3. Utilisez les flèches $\triangle \nabla$ ou la roue codeuse pour sélectionner la vitesse de transmission et appuyez sur $\stackrel{\text{Trigger}}{\stackrel{\text{Enter}}}$.
- 4. Utilisez les flèches \swarrow ou la roue codeuse pour sélectionner la configuration de parité et appuyez sur $\overset{\text{Trigger}}{\overset{\text{Enter}}}$.
- 5. Utilisez les flèches 4 ou la roue codeuse pour sélectionner la configuration du mode et appuyez sur $\frac{Trigger}{Enter}$.
- 6. Si le mode MUX a été sélectionné, précisez l'adresse de l'alimentation.
- 7. Appuyez sur pour sauvegarder chaque paramètre et l'affichage retournera au menu **RS232**.
- Voici les options qui peuvent être modifiées pour chaque paramètre : Vitesse de transmission: 9600 (défaut), 19200, 38400, 57600, 115200 Parité/bits de données: aucun/8 bits (défaut), pair/8 bits, impair/8 bits
- Note: L'interface RS-232 n'a pas de mécanisme de contrôle de flux. L'utilisateur doit être attentif à cette limitation ainsi qu'au temps de traitement des commandes par l'alimentation. Si les commandes à distance ont été envoyées trop vite, le tampon interne pourrait être saturé et causer une erreur de communication. Donc, un délai entre les commandes est indispensable pour que l'alimentation ai assez de temps pour les exécuter.
- 9. Tous les paramètres de l'alimentation doivent correspondre aux paramètres de l'ordinateur afin que la communication soit correctement établie.

USB

Le port USB est un port USBTMC et peut être utilisé pour le pilotage à distance. Il n'y a pas de réglages pour l'USB. Cependant, le driver NI-VISA (téléchargeable sur <u>http://www.ni.com/visa/</u>) doit obligatoirement être installé sur l'ordinateur.

GPIB

Chaque modèle peut être configuré avec une adresse GPIB de 1 à 30. Pour communiquer via l'interface GPIB, connectez un câble GPIB à l'interface GPIB du panneau arrière comme illustré ci-dessous.



Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner et configurer l'interface GPIB pour le pilotage à distance.

1. Depuis le menu **SYST SET**, sélectionnez **COMM** et appuyez sur

Appuyez sur les touches $\triangle \nabla$ ou utilisez la roue codeuse jusqu'à ce que GPIB s'affiche et

appuyez sur <u>Enter</u> pour configurer les réglages du pilotage à distance GPIB.

Assurez-vous que l'adresse assimilée à l'alimentation corresponde à l'adresse à laquelle les commandes de données seront envoyées.

5 Commandes à distance

5.1 Définition du paramètre

Les alimentations de la série 9200 acceptent des protocoles de communication incluant les commandes SCPI standards et quelques commandes exclusives qui suivent la convention SCPI. L'interface SCPI permet à l'utilisateur de faire fonctionner l'alimentation via un ordinateur ou une borne équipée d'interface IEEE-488.2 GPIB, RS-232 ou USB. SCPI IEEE-488.2 accepte également un contrôle multi-appareils permettant à l'utilisateur de contrôler plus de 32 alimentations.

Le tableau ci-dessous liste tous les paramètres numériques.

Symbole	Formats							
<bool></bool>	Valeur booléenne pouvant être 1 ou "ON", 0 ou "OFF"							
<nr1></nr1>	Valeur entière pouvant être 0, nombre entier positif ou négatif							
<nrf></nrf>	Valeur numérique flexible pouvant être 0, valeur numérique à virgule flottante							
<string></string>	Valeur, caractères entre un ou plusieurs guillemets							
<nl></nl>	Nouvelle ligne, code hexadécimal 0x0Ah							
<rtn></rtn>	Retour, code hexadécimal 0x0Dh							

Toutes les commandes doivent se terminer avec <Rtn> et <NL> et il ne doit y avoir aucun espace entre la commande et le paramètre numérique.

5.2 Registre d'état SCPI

Les alimentations de la série 9200 enregistrent différents états de l'instrument au travers 4 registres d'état. Les 4 groupes sont : registre d'octet de statut, registre d'événements standard, registre de statuts de requête et registre de statuts de fonctionnement. Le registre d'octet de statuts enregistre les informations d'autres registres. Les tableaux suivants montrent le détail de chaque registre.



Registre de statuts d'événements standard

	Bit	Valour	Définition				
	DIL	valeur	Definition				
	1	decimale					
0	OPC	1	Opération complète. Toutes les commandes antérieures				
			et incluant une commande *OPC ont été exécutées.				
1	Non utilisé	0	Toujours à O.				
2	QYE	4	Erreur de requête. Soit l'alimentation a tenté de lire le				
			tampon de sortie mais celui-ci était vide, soit la nouvelle				
			commande a été reçue avant que la requête précédente				
			n'ai été lue, ou alors les tampons d'entrée et de sortie				
			sont pleins.				
3	DDE	8	Erreur de l'appareil. Une erreur de test automatique ou				
			de calibration s'est produite (voir erreurs n°601 à 750				
			dans le chapitre 5).				
4	EXE	16	Erreur d'exécution. Une erreur d'exécution s'est produite				
			(voir erreurs n°211 à 224 dans le chapitre 5).				
5	CME	32	Erreur de commande. Une erreur de syntaxe de				
			commande s'est produite (voir erreurs n°101 à 178 dans				
			le chapitre 5).				
6	Non utilisé	0	Toujours paramétré sur 0.				
7	PON	128	Mise en marche. L'alimentation a été arrêtée et mise en				
			marche depuis la dernière fois que le registre				
			d'événements a été lu ou effacé.				

Registre des statuts de requête

Bit		Valeur	Définition
		décimale	
0	Tension	1	L'alimentation est/était en mode courant constant.
1	Courant	2	L'alimentation est/était en mode tension constante.
2-3	Non utilisé	0	Toujours à 0.
4	Surchauffe	16	Le ventilateur a un problème de fonctionnement.
5-8	Non utilisé	0	Toujours à 0.
9	Surtension	512	Le circuit de protection contre la surtension est actif.

10	Surintensité	1024	Le circuit de protection contre la surintensité est actif.
11- 15	Non utilisé	0	Toujours à 0.

Registre d'octet de statuts

E	Bit	Valeur décimale	Définition
0-2	Non utilisé	0	Toujours à O
Un ou plusieurs bits sont configurés dans le registre des statuts interrogeables (les bits doivent être « activés » dans le registre d'activation).	QUES	8	
4	MAV	16	Les données sont disponibles dans le tampon de sortie d'alimentation.
5	ESB	32	Un ou plusieurs bits sont configurés dans le registre des événements standards (les bits doivent être « activés » dans le registre d'activation).
6	RQS	64	L'alimentation demande le service (serial poll).
7	Non utilisé	0	Toujours à 0.

5.3 Commandes usuelles IEEE488.2

Voici une liste et description de toutes les commandes usuelles SCPI supportées par l'instrument.

*CLS

Cette commande efface les registres suivants:

Registre d'événement standard Registre d'événement de requête Registre d'événement d'opération Registre des octets de statuts Code d'erreur

Syntaxe de commande: *CLS Paramètre : aucun

*ESE

Cette commande paramètre le registre des événements actifs standards. Cela permet de déterminer quel bit du registre d'événement est de 1 et quel bit activera la commande ESB du registre de bit de statut comme 1.

Syntaxe de	command	de : *ESE <n< th=""><th>NR1></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	NR1>					
Paramètre:	0~255							
Valeur à la r	mise en m	narche : Réf	férez-vous	à la comma	ande *PSC			
Exemple: *E	ESE 128							
Syntaxe de	requête:	*ESE?						
Paramètre d	de retour	: <nr1></nr1>						
La définition	n du bit d	u registre d	l'événemer	nts actifs st	andard :			
Position	7	6	5	4	3	2	1	0
du bit								
Nom du	PON	Non	CME	EXE	DDE	QYE	Non	OPC
bit		utilisé					utilisé	
Poids du	128		32	16	8	4		1
bit								

PON Mise en marche CME Erreur de commande EXE Erreur d'exécution DDE Erreur dépendant de l'appareil QYE Erreur de requête OPC Opération complète

*ESR?

Cette commande peut lire la valeur du registre de statuts d'événements standards. Après avoir exécuté cette commande, le registre est réinitialisé. Le bit de définition du registre est le même que celui du registre des statuts d'événements standards actifs. Syntaxe de la requête : *ESR? Paramètre: Aucun Paramètre retourné: <NR1>

*IDN?

Cette commande peut lire les informations de l'alimentation. Les paramètres retournés possèdent quatre segments séparés par une virgule. Syntaxe de la requête : *IDN? Paramètre: Aucun Paramètre retourné : <AARD> segment description Fabricant, Modèle, Numéro de série, Version du Software Exemple: B&K Precision, 9205, 602203010697410001, V1.09-V1.04

*OPC

Lorsque toutes les commandes avant celle-ci sont exécutées, le bit OPC dans le registre des événements standards est configuré à 1. Syntaxe de la commande: *OPC

, Paramètre: Aucun

Syntaxe de la requête: *OPC?

Paramètre retourné: <NR1>

*PSC

Cette commande contrôle l'envoi d'une requête par l'alimentation lorsqu'elle est réinitialisée. Si la commande est réglée sur 1 ou ON, le fonctionnement du registre actif d'événements, le registre actif d'événements de quête, et le registre de statuts d'événements standards seront réinitialisés lors de la réinitialisation de l'alimentation. Lorsque la commande est réglée sur 0 ou OFF, les données du registre de statuts des octets, le fonctionnement du registre actif d'événements, le régistre actif d'événements de quête et el registre actif de statuts d'événements, le registre actif d'événements de quête et el registre actif de statuts d'événements seront sauvegardés dans la mémoire non-volatile et rappelés lors de la réinitialisation de l'appareil.

Syntaxe de la commande : *PSC <bool> Paramètre: 0|1|ON|OFF Syntaxe de la requête : *PSC? Paramètre retourné : <NR1>

*RST

Cette commande réinitialise l'alimentation aux paramètres par défaut. Syntaxe de la commande: *RST Paramètre: Aucun

*SRE

Cette commande peut configurer les paramètres de l'état du registre de byte actif. Un paramètre de configuration peut déterminer quel bit du registre d'événement est de 1 et quel bit paramètrera la commande RQS du registre de bit d'état comme 1.

Syntaxe de commande : *SRE <NR1> Paramètre: 0~255 Syntaxe de la requête: *SRE? Paramètre retourné : <NR1>

*STB?

Cette commande peut lire les données depuis le registre d'octet de statuts. Syntaxe de la requête : *STB? Paramètre: Aucun Paramètre retourné: <NR1>

*TRG

Lorsque la source de déclenchement de l'alimentation est faite via BUS, cette commande donnera un signal de déclenchement. Sa fonction est semblable à la commande "TRIGger". Syntaxe de la requête : *TRG Paramètre: Aucun Paramètre retourné : Aucun

*SAV

Cette commande sauvegarde les paramètres de l'alimentation en cours dans une mémoire précise. Ces paramètres sont composés des paramètres en cours, des paramètres de tension, de la tension maximale, de la tension minimale, de l'OVP et de l'OCP. Jusqu'à 72 paramètres peuvent être enregistrés.

Syntaxe de commande: *SAV<NRf> Paramètre: 1~72

*RCL

Cette commande rappelle les paramètres que vous avez enregistrés auparavant depuis un emplacement de mémoire.

Syntaxe de commande : *RCL<NRf> Paramètre: 1~72

5.4 Sous-système STATUS

STATus:QUEStionable[:EVENt]?

Cette commande peut être utilisée pour lire la valeur dans le registre d'événements des requêtes. Après avoir exécuté cette commande le registre sera effacé.

Syntaxe de la requête: STATus:QUEStionable[:EVENt]?

Paramètre: Aucun

Paramètre retourné: <NRf>

Commande relative : STATus:QUEStionable:ENABle

Le registre actif d'événements de requête:

Position du bit	15	14	13	12	11	10	9	8
Nom du bit Poids du bit	Non utilisé							
Position du bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Nom du bit	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	ОТ	OP	Non utilisé	OC	OV
Poids du bit				16	8		2	1

STATus:QUEStionable:CONDition?

Cette commande est utilisée pour lire la valeur du registre des conditions de requête. Quand le bit de conditions QUES change, la valeur du bit correspondant dans le registre QUES est 1. Syntaxe de la requête : STATus:QUEStionable:CONDition? Paramètre: Aucun Paramètre retourné : <NRf>

STATus:QUEStionable:ENABle

Cette commande peut configurer le paramètre du registre actif d'événements interrogeables ; En configurant le paramètre, vous pouvez déterminer qu'elle valeur de bit du registre des événements interrogeables est 1 et le bit activera l'interrogation. Syntaxe de commande : STATus:QUEStionable:ENABle <NRf> Paramètre: 0~65535 Configuration par défaut: Reportez-vous à la commande *PSC Exemple: STATus:QUEStionable:ENABle 128 Syntaxe de la requête : STATus:QUEStionable:ENABle? Paramètre retourné: <NRf>

5.5 Sous-système du SYSTEM

SYSTem:ERRor?

Cette commande est utilisée pour interroger les informations d'erreur de l'alimentation. Lorsque la LED d'erreur s'allume sur le panneau avant, cela veut dire qu'il y a une ou plusieurs erreurs de syntaxe hardware ou de la commande. Il y a au maximum 20 groupes de messages d'erreurs. Envoyer la commande une seule fois permettra de lire un message d'erreur de la liste d'attente. Les messages d'erreurs suivent le principe FIFO. La première erreur sera retournée en première lorsque vous lirez la liste d'attente des erreurs. La LED ERROR s'éteindra. Lorsqu'une erreur se produit, l'alarme de l'alimentation bipera une fois.

- Si plus de 20 erreurs se produisent, la dernière enregistrée dans la liste d'attende sera remplacée par « -350 », c'est-à-dire « trop d'erreurs ». Si les messages d'erreur dans la liste d'attente ne sont pas lus, l'erreur suivante ne sera pas sauvegardée dans cette liste. S'il n'y a pas de message d'erreur lors de la lecture, la liste d'attente sera mise à zéro, ce qui signifie « pas d'erreur ».
- 2. Arrêtez l'alimentation ou envoyez la commande "CLS" (suppression des statuts), les messages d'erreur dans la liste d'attente seront effacés. La commande *RST n'effacera pas les messages d'erreur dans la liste d'attente.

Syntaxe de la commande: SYST:ERR?

Paramètre: Aucun

Paramètre retourné: <NR1>,<SRD>

Les indications suivantes constituent les codes d'erreur et leur définition :

- (0) Pas d'erreur
- (1) Perte de l'initialisation de module
- (2) Perte de l'initialisation du système informatique
- (3) Perte de la calibration de module
- (4) Echec de l'EEPROM
- (101) Trop de suffixes numériques
- (110) Pas de commandes d'entrée
- (114) Suffixe numérique non valide
- (116) Valeur non valide
- (117) Dimensions non valides
- (120) Surcharge de paramètres
- (140) Type de paramètre non valide
- (150) Nombre de paramètres non valide
- (160) Guillemets erronés
- (165) Parenthèses erronées
- (170) Commande invalide
- (180) Pas de saisie dans la liste
- (190) Trop de dimensions
- (191) Trop de caractères
- (-200) Erreur d'exécution
- (-221) Conflit entre les paramètres
- (-222) Données hors de la gamme
- (-223) Trop de données
- (-224 Valeur de paramètres illégale
- (-225) Mémoire insuffisante
- (-230) Données corrompues ou dépassées
- (-310) Erreur du système
- (-350) Trop d'erreurs
- (-400) Erreur de requête
- (-410) Requête interrompue

- (-420) Requête non terminée
- (-430) Requête bloquée
- (223) Tampon du panneau avant saturé
- (224 Timeout du panneau avant
- (225) Erreur de vérification de Crc avant
- (401) Protection du bouton (CAL)
- (402) Le mot de passe de (CAL) est incorrect
- (403) (CAL) inactif
- (404) Le (CAL) de relecture est incorrect
- (405) Programmation du (CAL) incorrecte

SYSTem:VERSion?

Cette commande est utilisée pour interroger la version SCPI en cours. Le paramètre retourné est une chaîne de type « YYYY.V » dans laquelle YYYY représente l'année de la version et V représente la version du logiciel.

Syntaxe de commande: SYST:VERS?

Paramètre: Aucun

Paramètre retourné: <NRf>

SYSTem:REMote

Cette commande est utilisée pour accéder au mode de pilotage à distance (contrôle via un ordinateur). Elle est également utilisée pour configurer l'alimentation en mode pilotage à distance via l'interface RS232. Les touches sont bloquées et ne peuvent être utilisées à l'exception de la touche Key située sur le panneau avant. Les commandes d'envoi ou de réception pourraient causer des résultats imprévisibles sans un premier envoi de commande pour configurer le pilotage automatique.

Syntaxe de commande: SYST:REM Paramètre: Aucun

SYSTem:LOCal

Cette commande est utilisée pour passer l'instrument au mode de contrôle local (panneau avant).

Syntaxe de commande: SYST:LOCal Paramètre: Aucun

SYSTem:RWLock

Cette commande a la même fonction que SYSTem:REMote, excepté le fait qu'elle puisse également bloquer le bouton "LOCAL". Lorsque cette commande est exécutée, le bouton "Local" est désactivé.

Syntaxe de commande: SYSTem:RWLock Paramètre: Aucun

SYSTem:COMMunicate:GPIB:RDEVice:ADDRess

Cette commande est utilisée pour configurer l'adresse GPIB. Syntaxe de commande : SYSTem:COMMunicate:GPIB:RDEVice:ADDRess <NR1> Paramètres: 0-30 Syntaxe de requête: SYSTem:COMMunicate:GPIB:RDEVice:ADDRess? Paramètre retourné: <NR1>

SYSTem:INTerface

Cette commande est utilisée pour sélectionner les interfaces de communication. Syntaxe de commande: SYSTem:INTerface <GPIB|USB|RS232>

5.6 Sous-système de DECLENCHEMENT

TRIGger[:IMMediate]

Cette commande est utilisée pour créer un signal de déclenchement. Elle fournit un signal de déclenchement dans le mode source de déclenchement via BUS. Cette commande a la même fonction que la commande *TRG.

Syntaxe de commande: TRIGger[:IMMediate]

Paramètre: Aucun

Commande associée: *TRG

TRIGger:SOURce

Cette commande est utilisée pour sélectionner la source de déclenchement. L'alimentation peut recevoir des signaux de déclenchement directement depuis le panneau avant en appuyant sur le bouton "Trigger" ou recevoir un signal de déclenchement BUS en utilisant la commande *TRG. Syntaxe de commande: TRIG:SOURce <mode>

Paramètre: MANUAL|BUS

Syntaxe de requête: TRIGger:SOURce?

Paramètre retour: MANUAL|BUS

5.7 Sous-système SOURCE

[SOURce:]OUTPut[:STATe]

Cette commande est utilisée pour contrôler l'état de sortie de l'alimentation. Syntaxe de commande: [SOURce:]OUTPut [:STATe] <bool> Paramètre: 0|1|ON|OFF Syntaxe de requête: [SOURce:]OUTPut[:STATe]? Paramètre de retour: 0|1

OUTPut:TIMer

Cette commande est utilisée pour régler l'état du minuteur de sortie. Syntaxe de commande: OUTPut:TIMer[:STATe] <bool> Paramètre: 0|1|OFF|ON Syntaxe de requête: OUTPut:TIMer?

OUTPut:TIMer:DATA

Cette commande est utilisée pour régler le temps du minuteur de la sortie. Syntaxe de commande : OUTPut:TIMer:DATA <NRf> Paramètre: 0-99999.9 Unité de temps: S Syntaxe de requête: OUTPut:TIMer:DATA? Paramètre de retour: <NRf>

[SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

Cette commande est utilisée pour configurer la valeur du courant de sortie. MIN représente 0 A et MAX représente la valeur maximale de la gamme en cours. Les commandes CURR? MIN ou CURR? MAX sont utilisées pour interroger le courant minimum ou maximum de la gamme. DEF représente la valeur par défaut et peut aussi être utilisé pour configurer la valeur. Les commandes CURR UP et CURR DOWN sont également envoyées pour augmenter ou diminuer le courant. La valeur du pas doit être réglé avec la commande "CURR:STEP". Syntaxe de commande: [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf>

Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX|UP|DOWN|DEF Unité : A|mA|uA Syntaxe de requête: [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?; CURRent? <MINimum|MAXimum> Paramètre: Aucun Paramètre de retour: <NRf>

CURRent:STEP

Cette commande est utilisée pour régler la valeur de pas pour les commandes CURR UP et CURR DOWN. CURR:STEP? La commande DEF peut interroger la résolution de pas du courant de cet appareil. Par exemple, une valeur de pas de 0.01 représente 10 mA.

Syntaxe de commande: [SOURce:]CURRent[:LEVel][:IMMediate]:STEP[:INCRement] <NRf> Paramètre: MIN à MAX

Commande de requête: CURRent:STEP?

Paramètre de retour: <NRf>

Exemple: CURR:STEP 0.01 // règle la valeur de pas à 0.01 A

CURR UP // augmente le courant de sortie à 0.01 A

CURR:STEP 0.02 // règle la valeur de courant à 0.02 A

CURR DOWN // diminue le courant de sortie à 0.02 A

[SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]{<current level>|MINimum|MAXimum}

Cette commande est utilisée pour configurer la valeur du courant de déclenchement. Cette valeur sera paramétrée après que l'instrument ait reçu un signal de déclenchement. La

commande Sending CURRent n'affectera pas la valeur des paramètres de courant de la commande. Envoyer une commande de requête rétablira la valeur de paramètre initiale. Syntaxe de commande: [SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <NRf> Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX Unité: A Syntaxe de requête: [SOURce:]CURRent[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]? Paramètre de retour: <NRf>

[SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel]

Cette commande est utilisée pour paramétrer la valeur de protection du logiciel. Syntaxe de commande: [SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel] <NRf> Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX|DEF Unité: A |mA| uA Syntaxe de requête: [SOURce:]CURRent:PROTection[:LEVel]? Paramètre: Aucun Paramètre de retour: <NRf>

[SOURce:]CURRent:PROTection:STATe

Cette commande est utilisée pour configurer l'état de protection en courant par logiciel. Syntaxe de commande: [SOURce:]CURRent:PROTection:STATe<bool> Paramètre: 0|1|ON|OFF Syntaxe de requête: [SOURce:]CURRent:PROTection:STATe? Paramètre: Aucun Paramètre de retour: 0|1

[SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]

Cette commande est utilisée pour configurer la valeur de tension de sortie. Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf> Paramètre: MIN TO MAX|MIN|MAX|DEF Unité: V| mV| uV Syntaxe de requête: [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]? Paramètre: Aucun Paramètre de retour: <NRf>

VOLTage {<volts>|MINimum|MAXimum|UP|DOWN|DEF}

Cette commande est utilisée pour configurer la valeur de tension de sortie. MIN représente 0 V et MAX représente la valeur maximale de la gamme de tension. Les commandes VOLT? MIN ou VOLT? MAX sont utilisées pour interroger la tension minimum et maximum de la gamme. DEF représente la valeur par défaut et peut aussi être utilisé pour configurer la valeur. Les commandes VOLT UP et VOLT DOWN sont aussi envoyées pour augmenter ou diminuer la tension. La valeur de pas doit être configurée avec la commande "VOLT:STEP". Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] <NRf>

Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX|UP|DOWN|DEF Unité: V|mV|uV Syntaxe de requête: [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?; VOLTage? [MINimum|MAXimum] Paramètre de retour: <NRf>

VOLTage:STEP {<value>|DEFault}

Cette commande est utilisée pour configurer la valeur de pas pour les commandes VOLT UP et VOLT DOWN. La commande VOLT:STEP? DEF peut interroger la résolution des incréments de tension de cet appareil. Par exemple, une valeur de pas de 0.01 représente 10 mV. Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:STEP[:INCRement] <NRf> Paramètre: MIN to MAX Commande de requête: VOLTage:STEP? Paramètre de retour: <NRf> Exemple: VOLT:STEP 0.01 // règle la valeur de pas à 0.01 V VOLT UP // augmente le courant de sortie à 0.01 V VOLT:STEP 0.02 // règle la valeur de pas à 0.02 V VOLT DOWN // diminue le courant de sortie à 0.02 V

[SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]{<voltage level>|MINimum|MAXimum}

Cette commande est utilisée pour configurer une valeur de tension de déclenchement. Cette valeur sera paramétrée lorsque l'instrument recevra un signal de déclenchement. Envoyer une commande VOLTage n'affectera pas la valeur de paramètre de tension de la commande. Envoyer une commande de requête rétablira la valeur de paramètre initiale.

Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude] <NRf> Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX|DEF Unité: V| mV| uV Syntaxe de requête: [SOURce:]VOLTage[:LEVel]:TRIGgered[:AMPLitude]?

Paramètre de retour: <NRf>

[SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]

Cette commande est utilisée pour configurer la valeur de protection de la tension par logiciel. Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel] <NRf> Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX|DEF Unité: V |mV| uV Syntaxe de requête: [SOURce:]VOLTage:PROTection[:LEVel]? Paramètre: Aucun Paramètre de retour: <NRf>

[SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe

Cette commande est utilisée pour configurer l'état de protection de la tension par logiciel. Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe<bool> Paramètre: 0|1|ON|OFF Syntaxe de requête: [SOURce:]VOLTage:PROTection:STATe? Paramètre: Aucun Paramètre de retour: 0|1

VOLT:PROTection:TRIP?

Cette commande est utilisée pour interroger l'état de l'OVP. Si la valeur de retour est "1", cela signifie que le circuit OVP a été déclenché. Si la valeur de retour est "0", alors le circuit OVP n'a pas été déclenché.

Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage:PROTection:TRIP? Paramètre de retour: 0|1

VOLT:PROTection:CLEar

Cette commande est utilisée pour effacer l'état de l'OVP. Avant d'envoyer cette commande, veuillez augmenter la limite supérieure de l'OVP ou réduire la tension de sortie. Note: Retirez l'appareil qui a activé cette protection et renvoyez la commande. Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage:PROTection:CLEar

[SOURce:]VOLTage:LIMIt[:LEVel]<voltage>

Cette commande est utilisée pour configurer la limite de la tension de sortie. Syntaxe de commande: [SOURce:]VOLTage:LIMIt[:LEVel] <NRf> Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX|DEF Unité: V| mV| uV Syntaxe de requête: [SOURce:]VOLTage:LIMIt[:LEVel]? Paramètre de retour: <NRf>

[SOURce:]APPLy {<voltage>|MIN|MAX} [,{<current> |MIN|MAX}]

Cette commande combine 2 commandes en 1 seule : "VOLTage, CURRent". La commande APPLy n'est efficace que lorsque les valeurs paramétrées sont incluses dans la gamme de la tension haute et dans les limites du courant.

Syntaxe de commande: [SOURce:]APPLy <NRf>,<NRf> Paramètre: MIN to MAX|MIN|MAX Unité: V, A Syntaxe de requête: [SOURce:]APPLy? Paramètre de retour: <NRf>,<NRf>

Exemple: APPL 5,2 // règle la tension de sortie à 5 V et le courant de sortie à 2 A

5.8 Commandes de MESURE

MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]?

Cette commande est utilisée pour interroger la tension de sortie en cours. Syntaxe de commande: MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]? Paramètre: Aucun Paramètre de retour: <NRf> Unité de paramètre de retour: V Exemple: MEAS:VOLT?

FETCh:VOLTage?

Cette commande est utilisée pour lire la tension dans la mémoire tampon. Après avoir envoyé la commande, les lectures seront envoyées à l'ordinateur. Cette commande n'affecte pas les paramètres de l'instrument. Cette commande ne déclenche pas une opération de mesure et interroge seulement la dernière lecture disponible. Avant de lire une nouvelle valeur, la commande retourne des anciennes valeurs.

Syntaxe de commande: FETCh:VOLTage?

Paramètre de retour: <NRf>

Unité de paramètre de retour : V

MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]?

Cette commande est utilisée pour lire le courant en cours Syntaxe de commande: MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]? Paramètre: Aucun Paramètre de retour: <NRf> Unité de paramètre de retour: A Exemple: MEAS:CURR?

FETCh:CURRent?

Cette commande est utilisée pour lire le courant qui est dans la mémoire tampon. Après avoir envoyé la commande, les lectures seront envoyées à l'ordinateur. Cette commande n'affecte pas les paramètres de l'instrument. Cette commande ne déclenche pas d'opérations de mesure, et interroge uniquement la dernière lecture disponible. Avant de lire une nouvelle valeur, la commande retourne des anciennes valeurs.

Syntaxe de commande: FETCh:CURRent? Paramètre de retour: <NRf>

MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]?

Cette commande est utilisée pour interroger la puissance de sortie en cours. Syntaxe de commande: MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]? Paramètre : Aucun Paramètre de retour: <NRf> Unité de paramètre de retour: W Exemple: MEAS:POWer?

FETCh:POWer?

Cette commande est utilisée pour lire la puissance qui est dans la mémoire tampon. Après avoir envoyé la commande, les lectures seront envoyées à l'ordinateur. Cette commande n'affecte pas les paramètres de l'instrument. Cette commande ne déclenche pas d'opérations de mesure et interroge uniquement la dernière lecture disponible. Avant de lire une nouvelle valeur, la commande retourne des anciennes valeurs.

Syntaxe de commande: FETCh:POWer?

Paramètre de retour: <NRf>

MEASure:DVM?

Cette commande est utilisée pour lire la dernière valeur mesurée du multimètre intégré. Syntaxe de commande: MEASure[:SCALar]:DVM[:DC]? Paramètre de retour: <NRf>

FETCh:DVM?

Cette commande est utilisée pour lire les dernières données du multimètre intégré dans la mémoire tampon.

Syntaxe de commande: FETCh:DVM[:DC]? Paramètre de retour: <NRf>

MEASure:STATus?

Cette commande est utilisée pour afficher soit la valeur de consigne, soit la valeur mesurée par le multimètre interne.

Syntaxe de commande: MEASure[:SCALar]:STATus <DVM | NORMAL>

5.9 Commandes LIST

LIST:FUNCtion

Cette commande est utilisée pour régler le mode liste. Syntaxe de commande: [SOURce:]LIST:FUNCtion <0|1> Syntaxe de requête: [SOURce:]LIST:FUNCtion? Paramètre de retour: 0|1

LIST:VOLTage

Cette commande est utilisée pour régler les pas du fichier liste et la tension du pas en cours. Syntaxe de commande: [SOURce:]LIST:VOLTage <NRf> Paramètre: MIN to MAX Unité: V Syntaxe de requête: LIST:VOLTage? Paramètre de retour: <NRf> Exemple: LIST:VOLT 1,3V // règle le 1^{er} pas de la tension à 3 V LIST:VOLT? 1 // interroge le 1^{er} pas de la tension

LIST:CURRent

Cette commande est utilisée pour régler les pas du fichier liste et la valeur du courant du pas en cours. Syntaxe de commande: [SOURce:]LIST:CURRent <NRf> Paramètre: MIN to MAX Unité: A Syntaxe de requête: LIST:CURRent? Paramètres de retour: <NRf> Exemple: LIST:CURR 1,2A // règle le 1^{er} pas du courant à 2 A LIST:CURR? 1 // interroge le 1^{er} pas du courant

LIST:TIMEr

Cette commande est utilisée pour régler les pas du fichier liste et la durée du pas en cours. Cette commande est utilisée pour régler la durée de chaque pas. Syntaxe de commande: [SOURce:]LIST:TIMEr Paramètres: MIN to MAX|MIN|MAX Unité: S Syntaxe de requête: LIST:TIMEr? <NR1> Paramètre de retour: <NRf> Exemple: LIST:TIME 1,3 // règle le 1^{er} pas de temps à 3 S. LIST:TIME? 1 // interroge le 1^{er} délai de temps du pas.

LIST:LOAD

Cette commande peut rappeler le fichier liste sauvegardé depuis l'emplacement de mémoire spécifié. Les commandes de requête d'envoi peuvent interroger quel fichier de groupe vous avez rappelé. Syntaxe de commande: [SOURce:]LIST:LOAD[:IMMediate] <NR1> Paramètres: 0 to 9 Syntaxe de requête: LIST:LOAD[:IMMediate]? Paramètres de retour: <NR1> Exemple: LIST:LOAD 1

LIST:REP

Cette commande permet de définir le nombre de fois qu'il faut répéter la liste. Syntaxe de commande: [SOURce:]LIST:REP <NR1> Paramètres: 1-65535 Syntaxe de requête: LIST:REP? Paramètre de retour: 1-65535

LIST:SAVE

Cette commande est utilisée pour sauvegarder le fichier liste dans la mémoire non-volatile. Syntaxe de commande: LIST:SAVE <NR1> Paramètre: 0 to 9 Paramètre de retour: <NR1>

6 Résolution de problèmes

Vous trouverez ci-dessous quelques questions et leurs réponses. Vérifiez si le problème rencontré ne fait pas partie de cette liste avant de contacter le support technique.

Généralités

Q: Je ne peux pas mettre en marche l'alimentation.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation soit connecté à une prise secteur et que votre prise fonctionne.
- Vérifiez que la tension secteur est correcte. L'alimentation accepte une plage de tension secteur spécifique. Reportez-vous à la section 2.1.

Q: Comment dois-je faire pour configurer l'alimentation de sorte qu'elle soit en mode courant constant ?

- Il s'agit d'un type d'alimentation CV/CC qui passe automatiquement de CV à CC une fois que la limite du courant est atteinte (ISET). Il dépend donc de la charge. Par exemple, si l'ISET est configuré sur 1 A, la charge doit tirer 1 A avant que l'alimentation ne passe en mode CC.

Q: Comment se fait-il que la tension d'affichage est plus basse que la tension que j'ai paramétrée ?

- C'est souvent à cause des résistances provenant les câbles d'essai connectés entre l'alimentation et l'appareil testé (DUT), qui sont responsables de chutes de tension. Pour limiter cette chute, utilisez les bornes de prise de potentiel à distance pour compenser et fournir une tension plus précise.

Q: Je ne peux pas configurer la tension au maximum.

 La consigne de tension est en dehors de la limite maximale de tension. Référez-vous à la section "Paramétrage de la limite de tension Erreur ! Source du renvoi introuvable." Pour vérifier et configurer les limites.

Pilotage à distance

Q: Quand j'essaie d'envoyer des commandes via l'interface RS232, cela ne fonctionne pas.

- Vérifiez que vous envoyez des chaînes ASCII que vous avez terminé en saisissant les caractères CR (carriage return) et LF (linefeed).
- Pour l'interface RS-232, vérifiez que la vitesse de transmission, la parité, le bit d'arrêt et que le contrôle de flux correspondent avec les paramètres configurés sur l'interface du logiciel.

7 Spécifications

Note: Toutes les spécifications appliquées à l'appareil après un temps de stabilisation de la température de 15 minutes, dans une plage de température ambiante de 23 °C \pm 5 °C. Les spécifications sont assujetties à des changements sans la notice. Les spécifications peuvent être amenées à changer.

Conditions environnementales:

Cette alimentation est conçue pour une utilisation à l'intérieur et pour un fonctionnement dans une humidité relative maximale de 80%.

Modèle	9201	9202	9205	9206				
Valeur de sortie								
Tension	0-60 V	0-60 V	0-60 V	0-150 V				
Courant	0-10 A	0-15 A	0-25 A	0-10 A				
Puissance	200 W	360 W	600 W	600 W				
Régulation aux va	ariations secteur							
Tension	≤0.01%+5 mV	≤0.01%+8 mV	≤0.01%+15 mV	≤0.01%+15 mV				
Courant	≤0.05%+4 mA	≤0.05%+6 mA	≤0.1%+10 mA	≤0.05%+10 mA				
Régulation aux va	ariations de charge							
Tension	≤0.01%+8 mV	≤0.01%+8 mV	≤0.01%+15 mV	≤0.01%+15 mV				
Courant	≤0.05%+6 mA	≤0.05%+6 mA	≤0.1%+10 mA	≤0.05%+10 mA				
Ondulation et bru	uit (20Hz-20MHz)							
Tension	≤8 mVpp	≤15 mVpp	≤20 mVpp	≤50 mVpp				
Courant	≤6 mArms	≤8 mArms	≤15 mArms	≤15 mArms				
Résolution de pro	ogrammation							
Tension	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV				
Courant	0.1 mA	0.1 mA	0.1 mA	0.1 mA				
Résolution de rel	ecture		·					
Tension	1 mV	1 mV	1 mV	1 mV				
Courant	0.1 mA	0.1 mA (<10 A) 1 mA (>10 A)	A) 0.1 mA (<10 A) A) 1 mA (>10 A) 0.1 n					
Précision de prog	rammation ± (%sor	tie+offset)						
Tension	≤0.03%+5 mV	≤0.03%+5 mV	≤0.03%+5 mV	≤0.03%+20 mV				
Courant	≤0.1%+10 mA	≤0.1%+15 mA	≤0.1%+25 mA	≤0.1%+25 mA				
Précision de relea	ture ± (%sortie+off	set)						
Tension	≤0.03%+5 mV	≤0.03%+5 mV	≤0.03%+5 mV	≤0.03%+20 mV				

Courant	≤0.1%+10 mA		≤0.1%+15 mA	≤0.1%+25 mA	≤0.1%+25 mA
Informations générales					
Prise de potentiel à distance Compensation maximale		1 V			
Gamme du voltmètre		0-60 V			
Précision du voltmètre		0.02%+10 mV			
Résolution du voltmètre		1 mV			
Interface		USB (USBTMC), GPIB, RS-232			
Alimentation		110/220 VAC (+/- 10 %), 47 Hz - 63 Hz			
Température de fonctionnement		0 °C à 40 °C			
Température de stockage		-20 °C à 70 °C			
Dimensions (L×L×D)		214.5	x 88.2 x 354.6 mm	214.5 x 88.2 x	< 445 mm
Masse			7.7 kg	15 k	3

Pour avoir la version la plus récente de ce manuel, rendez vous sur le site <u>www.bkprecision.com</u>.

8 Ajustage

Nous vous recommandons d'effectuer un ajustage une fois par an pour vous assurer que l'alimentation respecte les spécifications données. Contactez votre distributeur pour en connaître les modalités.

SEFRAM

32 rue Edouard Martel 42000 SAINT-ETIENNE Tel : 04.77.59.01.01 Fax : 04.77.57.23.23 www.sefram.fr